

Obecné pokyny k instalaci a údržbě SPC vinylových dílců RIGID

NEŽ ZAČNETE

- skladujte ve vodorovné poloze, celoplošně podepřené
- před pokládkou dílce prohlédněte, zda není porušen zámek nebo vrchní vrstva. Reklamace na zjevné vady nemohou být po pokládce uznány.
- nepatrné rozdíly v barvě a struktuře lamel jsou navrhovány záměrně, pro konečný přirozený vzhled podlahy, tudíž nemohou být důvodem k reklamaci materiálu.

PODKLAD

- podklad musí být čistý, suchý, pevný. Jakékoliv nerovnosti musí být odstraněny.
- vinylové dílce mohou být instalovány na stávající tvrdé podlahové krytiny (PVC, linoleum, dlažba, ...), stávající textilní krytiny musejí být odstraněny. Při pokládce dílců na dlažbu je třeba nejdříve zatmelit spáry, aby byl povrch hladký
- SPC vinylové dílce nejsou náchylné na vlhkost, ale abychom předešli tvorbě plísní či jiného biologického odpadu, je třeba dodržet vlhkost podkladu stanovenou normou a to < 2% CM u betonových podkladů (s podlahovým vytápěním <1,8 CM) a u anhydritů <0,3 CM
- nerovnosti podkladu nemohou překročit 2mm na 2m
- pro utlumení kročejového hluku lze použít speciálních podložek k tomu určených o tloušťce do 2 mm (Starlon – 2 mm)
- Maximální povolená teplota na vrchu dílce položeného na podlahové topení je 28°C. Je třeba si uvědomit, že povrchová teplota dílce přikrytého kusovým kobercem se zvýší o 2 °C.

ROZMĚŘENÍ MÍSTNOSTI

- doporučujeme se nejdříve dohodnout s klientem na směr pokládky dílců, protože díky velkému formátu dílců směr položení ovlivňuje vizuální poměr velikosti prostoru. Dílce je doporučeno pokládat rovnoběžně s nejdelší stěnou v místnosti nebo s hlavním zdrojem světla
- spočítejte počet lamel použitých na místnost a pokud bude šířka posledního řádku menší než 5cm, rozpůlíte podélně lamely prvního řádku

ZPŮSOB INSTALACE

- začněte v rohu tím, že umístíte první desku perem zámku směrem ke stěně. Použijte distanční klínky podél každé zdi, aby se udržovala mezera mezi zdí a podlahou cca 10 mm (Obr. 1)
- Pro upevnění druhé desky zasuňte koncové pero do koncové drážky první desky v úhlu cca. 15-20 stupňů. Lamely sunutím opatrně zarovnejte. Druhou desku poté přitlačte k zemi (Obr. 2)
- Postup opakujte s dalšími lamelami, dokud se nepřiblížíte k druhé stěně. Změřte vzdálenost od poslední lamely ke stěně a od naměřené hodnoty odečtete 10mm. Získanou hodnotu naměřte na další lamele a lamelu pokračte (Obr.3)
- Zbytek lamely použijte k založení další řady, ale pouze pokud je delší než 20 cm (Obr.4)
- Druhou lamelu v druhé řadě nejdříve nasadíme pod úhlem do boční drážky prvního panelu, pak ji spolu s první lamelou zvedneme pod úhlem 15 – 20 stupňů a tlačíme na lamelu dokud nezapadne do zámku předcházející řady. Poté obě lamely přitlačíme k zemi. (Obr. 5)
- Chcete-li položit poslední řadu, položte lamelu nad poslední řadu s perem ke zdi. Označte na lamele vzdálenost od zdi a odečtete 10 mm a seřízněte lamelu (Obr.6)
- Zvláštní pozornost věnujte místům, kde se podlaha setkává s otvory a dveřními konstrukcemi. Je dobré též dodržet dilatační spáry (Obr. 7, 8)

PÉČE A ÚDRŽBA

1. preventivní opatření

U vstupu do bytu používejte čistící zóny, rohože apod. Zabráníte tím mechanickému poškození podlah hrubými nečistotami uvízlých na obuvi. Části nábytku, dotýkající se podlahy opatřete filcovými podložkami (např. nohy židlí, stolů, pohovek, skříní ...). Pod kolečkové židle používejte polykarbonátovou podložku. Chraňte před prudkým přímým slunečním světlem.

2. Pravidelné čištění a péče

Volné částice nečistot odstraníme smetákem nebo vysavačem. Ulpělé nečistoty odstraníme tak, že podlahu setřeme přípravkem k tomu určeným (např. BONA Clean R50. Více na www.rigid.cz). Ke stírání stačí použít pouze vlhký mop. Nikdy nepoužívejte agresivní čistící prostředky nebo rozpouštědla.

